



Elcentralens placering är alltid vid övre sektionens utloppssida.

Nr	Ändring	Sign	Godk	Datum
----	---------	------	------	-------

Antal	Nr	Benämning	Beteckning e. Dimension	Material	Amne	Färdig			
	Konstr.	Ritad	Kop.	Konstr.	Stand.	Godk.	Skala	Ersätter	Ersätt av
	Variant	js					1:20		
		Värmeåtervinningssaggregat LTS excellent 6			Datum	2007-11-24			
		Uppställningalternativ A / 10			Ref.-nr				
		Måttskiss			Reg.-nr				
					Ritn.-nr	LTS4046.dwg			