


Elcentralens placering är alltid vid övre sektionens uloppssida.

Antal	Nr	Benämning				Beteckning e. Dimension			Material		Ämne	Färdig
		Konstr.	Ritad	Kop.	Kontr.	Stand.	Godk.	Skala	Ersätter	Ersatt av	Vikt kg	
			JoSt					1:20				
Värmeåtervinningsaggregat LTS excellent 5									Datum			2014-09-19
Aggregat med 2 x korsströmsväxlare									Ref.-nr			
Måttskiss									Reg.-nr			
									Ritn.-nr			LTS4045k2vvx



Nr	Ändring	Sign.	Godk.	Datum