


Elcentralens placering är alltid vid övre sektionens uloppssida.

Antal	Nr	Benämning				Beteckning e. Dimension			Material		Ämne	Färdig
		Konstr.	Ritad	Kop.	Kontr.	Stand.	Godk.	Skala	Ersätter	Ersatt av	Vikt kg	
			js					1:20				
<b>Värmeåtervinningsaggregat LTS excellent 5</b>									Datum			2007-11-24
<b>Uppställningsalternativ A / 10</b>									Ref.-nr			
<b>Måttskiss</b>									Reg.-nr			
									Ritn.-nr			LTS4045.dwg



Nr	Ändring	Sign.	Godk.	Datum