

Instruktion för att dela Victum stl 5-6

Roterande vvx

1. Demontera dörrar genom att lossa gångjärnens infästning i aggregathöljet. 8 st M6.
2. Värmeväxlarens rotationsvakt lossas från sitt fäste VVX-höljet (OBS lossa bara den inre muttern för att inte påverka givarens injusterade läge) och dras ut genom membrangennomföringen på VVX-höljets tak.
3. Koppla isär snabbkontakt till VVX drivmotor.
4. Lossa VVX "sidoinfästningar". 1st M6 på varje sida. (skruvade upp i aggregathöljets kopplingsutrymme för elcentral / utrymme för montage av värmebatteri)
5. Lossa VVX infästning i aggregathöljets botten. 2st M6.
6. Dra ut VVX ur aggregathöljet. (OBS iaktta försiktighet så att aggregatets tätningslister inte skadas)
7. Demontera skarvblecket i aggregathöljets rygg. 4st M6.
8. Koppla isär snabbkontakter till fläktarna. 3st per fläkt.
9. Lossa slang för flödesmätning från kammarfläktstättning samt fläktens inloppskona.
10. Lyft av aggregathöljets överdel.
11. Transportera in samtliga komponenter och montera därefter i motsatt ordning.

Roterande VVX (om nödvändigt kan även aggregatets VVX-paket delas)

1. Lägg VVX-paketet med "framsidan" uppåt.
2. Demontera VVX-paketets ena gavel genom att:
 - Lossa 1st M12, rotoraxelns infästning i gaveln.
 - Lossa 12st plåtskruv mellan gavel och tak/botten.
 - Lossa 4st M8 –muttrar. (förstärkningsstag mellan gavlarna)
 - Lyft av gaveln. ("milt våld" kan behövas eftersom höljet är fogat med tätningsmassa)
3. Demontera rotorn genom att lossa rotoraxelns infästning i andra gaveln. 1st M12.
4. Transportera in samtliga komponenter och montera därefter i motsatt ordning.