

Montagebeskrivning värmeåtervinningsaggregat LTS Excellent

- 1) Tillse att balkstativet är placerat i våg. Injusteras med balkstativets justerbara fötter (bild 1).
- 2) Förse båda sidor av vvx-del med tätninglist, klistras på aluminiumprofiler runtom samt en vågrät på mellanbotten (bild 2).
- 3) Placera vvx-del samt en fläkt/filter-del på balkstativet. Anslut slang för flödesmätning på dess nippel (från vvx-del till blå nippel på fläkt/filter-del).
- 4) Placera nästa fläkt/filter-del på balkstativet, anslut slang för flödesmätning likt föregående punkt.
- 5) Montera 2 st. låsbleck i nederkant av gavel på vardera fläkt/filter-del, använd medföljande montageskruvar (bild 3).
- 6) Tillse att aggregatets delar står centrerat på balkstativet. Skjut ihop delarna och dra fast låsblecken i balkstativet, använd medföljande M8 skruvar (bild 3).
- 7) Dra ihop skarvbleck på aggregatets ovansida, använd medföljande M6 insexskruvar (bild 4).

1



2



3



4

