


Elcentralens placering är alltid vid övre sektionens uloppssida.

Antal	Nr	Benämning				Beteckning e. Dimension			Material		Ämne	Färdig
		Konstr.	Ritad	Kop.	Kontr.	Stand.	Godk.	Skala	Ersätter	Ersatt av	Vikt kg	
			JS					1:20				
Värmeåtervinningsaggregat LTS excellent 6									Datum			2007-11-24
Uppställningsalternativ A / 10									Ref.-nr			
Måttskiss									Reg.-nr			
									Ritn.-nr			LTS4046.dwg



Nr	Ändring	Sign.	Godk.	Datum